

Consigli per l'installazione dei raccordi filettati

Preparazione dei raccordi secondo l'Avvertenza indicata nello Standard di connessione.

Predisposizione dei raccordi per i collegamenti.

1. Applicare i prodotti sigillanti sui filetti.

Numero di giri raccomandati per ogni misura di raccordo

Diametro	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$ "	1"	1"1/2	2"
Nr. giri	6-8	7-9	8-12	10-15	15-25

2. Avvitare manualmente i raccordi fra loro
3. L'avvitamento deve essere effettuato totalmente, stringendoli con la chiave ma senza forzare eccessivamente e contemporaneamente creare l'allineamento