

SUGGERIMENTI PER RILEVARE LE MISURE DELLE PRESE A MARE



Utilizzare il nostro catalogo per ogni riferimento indicando i codici prodotto

PASSASCAFO

1. E' possibile rilevare il diametro esterno del passascafo esistente con il calibro, dipende dallo spazio. In alternativa deve essere estratto con la barca alata o deve essere dedotto in accordo con il diametro del tubo e della valvola, salvo riduzioni.
2. E' possibile rilevare il diametro del foro a scafo (generalmente 1-2mm più largo del passascafo)

VALVOLE

Alcuni modelli di valvole riportano la misura sul corpo.

La misura può essere espressa come G 1 1/4' oppure DN 32 (foto)



PORTAGOMMA

Per conoscere la misura dei portagomma servono due misure:

1. diametro in millimetri interno dei tubi
 2. diametro in pollici della valvola
-

RACCORDI

Nipples e gomiti sono generalmente dello stesso diametro della valvola, salvo riduzioni.

E' possibile sostituire gomiti a 90° o portagomma a 90° direttamente con valvole a 90° Randex.

Nel caso non riusciate a rilevare le misure, potete inviare la presa a mare assemblata e identificata (es: scarico Wc) presso la nostra sede.

Utilizzare il ns catalogo per ogni riferimento indicando i codici prodotto